

הוראות שימוש

מיקרופון אלחוטי



השתקה/הפעלה

1 - לחיצה קצרה
על כפתור

הדלקה/כיבוי

1 - לחיצה ארוכה
על כפתור



חיווי

2 - חיווי חיבור למחשב - נורה דולקת באופן רציף.

3 - חיווי סוללה טעונה - נורה דולקת באופן רציף.

המיקרופון

4



חיבור לטעינה

5 - למכשיר שקע USB TYPE-C



D

— אגף טכנולוגיות מידע IT —
המכללה האקדמית ספיר (ניו)

בסוף השימוש במיקרופון נא לחבר לכבל הטעינה

**בסוף השימוש
במיקרופון נא לחבר
לכבל ההטענה.**

